

LIMCAL

Desincrustante



DESIGNAÇÃO

Desincrustante para circuitos de água quente ou fria para de máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa... Dissolve incrustações de cal e óxido. Válido para limpeza de final de obras e piscinas (cimento residual, sujeira ambiental, salitre, ferrugem, cal) e como um limpador de juntas de azulejos.

MODO DE EMPREGO

Máquinas de lavar louça: Realizar um ciclo de lavagem em vazio dosificando o produto de 5% ao 10%. Repetir o processo a cada 15 dias para uma óptima manutenção da máquina.

Recuperador de louças: Diluir o produto do 3 ao 5% num recipiente com água. Submergir a louça de 5 a 10 minutos. Aclarar com água abundante.

Limpeza de final de obra e piscinas: Comprovar que o material é resistente a ácidos (gres, cerâmica, gresite, granito, pizarra). Diluir entre o 40 e o 60% em água. Aplicar sobre a superfície e esfregar com um cepillo. Aclarar com água até ph neutro. Não usar sobre pedra caliza nem mármore.

Equipas de construção: Para eliminar os restos de cimento de hormigoneras, carretillas... utilizar diluído do 20 ao 50%.

Limpeza de juntas: Diluir entre o 30 e o 40% em água. Aplicar sobre as juntas e esfregar imediatamente com um cepillo ou estropajo. Após sua aplicação neutralizar com água abundante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido opacificado.

Color: Branco.

Cheiro: Almendras amargas.

Densidade: 1,05-1,07 g/cc.

pH: <1

Concentração em substância activa: 17 - 20%

COMPOSIÇÃO

Ácidos inorgânicos, perfume.

PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	1 L	5 L	10 L
CODIGO	003LIM01	003LIM05	003LIM10

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular. Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revisão: 007 Data: 05/05/21