

LIMCAL

Désincrustant



DESCRIPTION

Désincrustant des circuits d'eau chaude ou froide des machines lave-vaisselle, lava-linge... Il dissout des incrustations de chaux ou d'oxyde. Effectif pour le nettoyage final des travaux de construction et piscines (résidus de ciment, de la saleté de l'environnement, salpêtre, de la rouille, de la chaux) et nettoie les joints des dalles.

MODE D'EMPLOI

Lave-vaisselle: Dosage 5% à 10% et effectuer un cycle de lavage vide. Répétez le processus tous les 15 jours pour un maintien optimal de la machine.

Récupération de la vaisselle : Diluer le produit de 3 à 5% dans un bol d'eau. Plongez plats de 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau.

Nettoyage fin de construction et piscines: Vérifier que le matériau est résistant aux acides (grès, céramique, tuiles, granit, ardoise). Diluer entre 40 et 60% d'eau. Appliquer et frotter la surface avec un pinceau. Rincer à l'eau à pH neutre. Ne pas utiliser sur le marbre ou le calcaire.

Équipement de construction: Pour supprimer bétonnières résiduelle, brouettes ... utilisation dilué de 20 à 50%.

Joints des dalles: Diluer 30 à 40% d'eau. Appliquer sur les joints et frotter immédiatement avec une brosse ou une éponge. Après l'application neutraliser avec de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide opaque.

Coleur: Blanc.

Odeur: Amande amère.

pH pur : <1

Densité: 1,05-1,07 g/cc

Concentration en substance active: 17 - 20%.

COMPOSITION

Acides inorganiques, parfum.

PRÉSENTATION

Emballages de plastique.

FORMAT	1 kg	5 kg	10 kg
CODE	003LIM01	003LIM05	003LIM10

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique: tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com

Révision: 007 Date: 05/05/21