

# Ficha Técnica de Producto

## ZZ-88

### Débouchoir pour wc



#### DESCRIPTION

Produit spécialement fait pour éliminer les résidus organiques et non-organiques des tuyaux d'écoulement, comme graisse, tissus, cheveux, cellulose, serviettes hygiéniques, tabac, etc.  
Il agit tout seul, ne nécessite aucune action manuelle ni mécanique  
Étant donné son extrême puissance, il faut l'utiliser en suivant soigneusement les instructions.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide.  
Couleur: Marron foncé.  
Odeur: Caractéristique.  
pH : Fortement acide.  
Densité : 1,82-1,84 g/cc  
Concentration de substance active : 95 -98 %

#### MODE D'EMPLOI

1. Laisser très peu dans le déversoir.
2. Verser le produit doucement et directement dans le déversoir.
3. Attendre 5 minutes minimum pour laisser agir le produit.
4. Ensuite, verser un peu d'eau froide.
5. Après quelques minutes, ajouter de l'eau de façon abondante.

#### Dosage :

- Déversoirs de sol : 1 litres
- Conduites : 1/2 litre
- Pièges de graisse : 1 litre ou plus dépendant de la saleté.
- Fosses d'aisances : 4 litres chaque 1000 litres, insérant un tuyau d'arrosage afin d'arriver au fond de la fosse.

**OBSERVATIONS : On peut l'utiliser avec la plupart des métaux à l'exception de l'aluminium.**

**NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE PRODUIT.**

#### COMPOSITION

Acides inorganiques et tensioactifs non-ioniques.

#### PRÉSENTATION

Emballage de plastique :

FORMAT	1,5 kg
CODE	005ZZ001

#### SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Corrosif. Provoque des graves brûlures.

En cas de contact avec les yeux et/ou la peau, les laver abondamment avec de l'eau et s'adresser à un médecin immédiatement.

Conserver le récipient bien fermé.

Conserver hors de portée des enfants.

#### INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web [www.dermo.com](http://www.dermo.com).

Révision: 004

Date: 29/10/12